

BRUKSANVISNING FOR BYGGEGELE BUILDER - SCULPTING - FIBER

Sterk og acetonoppløselig gele. Kan legges på naturnegl, støpeform eller pålimt tipp. Varier designen ved å kapsle inn dekor, eller legg Fengshangmei Polish Gel / Neglemakeriet Gelelakk over (legg i så fall i denne rekkefølgen: primer – base coat – byggegele – gelelakk – top coat), enten heldekkende eller som dekordetaljer.

Hold gelekrukkene unna varme, lys fra UV-lampen og sollys / lysfylte vinduer, ellers kan den begynne å herde direkte i krukken eller på penselen. Unngå støv i geleen da dette vil sees som prikker i den ferdige kunstneglen. Skru lokket på krukkene med det samme du er ferdig med å påføre geleen. Ha alltid lokket skrudd på før du filer.

Anbefalt styrke på lampen er 48 W UV LED, med 30 sekunder herdetid på base coat og top coat, og 60 sekunder på byggegeleen.

1. Legg et beskyttende underlag på arbeidsbordet, og finn fram alle produktene du skal bruke
2. Fjern eventuell neglelakk og vask hendene godt i varmt såpevann
3. Desinfiser hender og verktøy med alkoholbasert spray
4. Ha hendene i et manikyrbad (bland et godt såpevann) slik at neglebåndet mykgjøres. Skyv neglebåndet forsiktig tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren
5. Bruk den spisse enden på neglebåndsskyveren for å skrape bort utvokst neglebånd. Vær forsiktig slik at du ikke skraper ned i naturneglen.
6. Buff lett over naturneglen med en finkornet buffer (bruk aldri grove filer direkte på naturneglens overflate)
7. Bruk en neglebåndssaks/manikyrsaks for å klippe bort overflødig hard/død hud langs neglekanten slik at neglebåndet og huden rundt naturneglen blir jevn og hel
8. Børst bort pussestøv med en myk neglebørste
9. Desinfiser neglene på nytt med alkoholbasert spray. Dette fjerner både fett og bakterier
10. Påfør et svært tynt lag syrefri primer på naturneglen, unngå å få primer på huden. Dypp penselen i flasken og tørk av penselen på flaskekanten slik at penselen ikke er for fuktig. Pensle på, og la tørke i fem sekunder. Ikke ta på neglene etter dette trinnet, ettersom det er viktig å holde neglen fett- og bakteriefri
11. Ta en støpeform og fest den under neglekanten
12. Pensle på et tynt strøk med Base Coat, herd i 48 W i 30 sekunder. La det alltid være en millimeter avstand mellom gele og hud for å sikre at kunstneglen sitter godt helt til den vokser ut
13. Designer du fransk manikyur, legger du først hvit på den fri neglekanten, herder i 48 W i 60 sekunder, og legger rosa over neglesengen, herder i 48 W i 60 sekunder, og legger klar over det hele, og herder i 48 W i 60 sekunder. Når alle lag gele er lagt og kunstneglen er ferdig herdet,

fjerner du støpeformen, og filer kunstneglen til den formen du ønsker



14. Børst pussestøvet av neglen

15. Spray på alkoholbasert spray for å fjerne smuss og fett, tørk av med en lofri klut

16. Legg Top Coat og herd i 48 W i 30 sekunder

17. Behandle neglebåndene med neglebåndsolje

HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

1. Unngå søl med kunstneglfjerner (hudvennlig aceton), den setter fort flekker på overflater av plast og lakk. Dekk arbeidsbordet med en voksdok eller annet som tåler søl, for eksempel Plastic Lining Paper
2. Klipp lengden på kunstneglen kort, og fil ned overflaten med en grov fil. En godt nedfilt overflate gjør at oppløsningsprosessen går raskere
3. Ta en lofri klut (soak off pad), og fukt den rikelig med kunstneglfjerner (den skal være klissvåt)
4. Legg den fuktete kluten inn i en Soak Off Clip, og fest den på fingeren slik at kluten dekker hele kunstneglen
5. Vent i 15 minutter. Trykk av og til clipen ned mot neglen og vri litt på den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette framskynder prosessen. Trekk clipen av (la den fuktete kluten sitte igjen i clipen)
6. Bruk neglebåndsskyveren eller en orange wood stick til å skrape bort det oppløste produktet. Pass på at du ikke skraper ned i naturneglen. Jobb med én negl av gangen. La clipen sitte på på de andre neglene fram til du skal jobbe med dem. Dette fordi kunstneglen begynner å hardne til igjen så snart den utsettes for luft
7. Gjenta prosessen til alt av kunstneglen er oppløst og fjernet: Sett på clipen igjen og la kunstneglfjerner jobbe videre. Jo tykkere kunstnegl, dess flere omganger med kunstneglfjerner. Føles kluten for tørr etterhvert, fukter du den på nytt
8. Når du nærmer deg naturneglen, går du forsiktig fram slik at du ikke skraper ned i naturneglen og utsetter den for slitasje og mekanisk skade
9. Bruk en myk buffer for forsiktig å fjerne eventuelle siste små rester av kunstnegl
10. Vask hendene grundig i godt såpevann
11. Du er nå klar for å legge ny kunstnegl. Skal du ikke legge ny kunstnegl med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med neglebåndsolje og/eller en god håndkrem